

**FASI ESECUTIVE:**

1. Puntellamento della trave e, se necessario, delle strutture interessate.
2. Demolizione delle parti superficiali di calcestruzzo danneggiato o degradato.
3. Preparazione delle superfici del supporto.
4. Fissaggio delle lamiere.
5. Collocazione dei connettori.
6. Rimozione delle puntellature.
7. Protezione delle lamiere con vernice anticorrosiva.
8. Protezione delle lamiere dal fuoco con rivestimento isolante.

**PRECAUZIONI:**

- Lo spessore delle resine di incollaggio deve essere ridotto ( $\leq 2-3$  mm).
- La modalità di posa in opera dei prodotti deve essere conforme a quanto riportato nelle schede tecniche.

**NOTE:**

- Se nella trave sono presenti fessurazioni occorre procedere prima alla loro iniezione e successivamente al placcaggio.