

**FASI ESECUTIVE:**

1. Puntellamento delle strutture interessate.
2. Demolizione del calcestruzzo di copriferro e delle parti danneggiate.
3. Eventuale iniezione delle lesioni profonde.
4. Pulizia e abbondante umidificazione (senza saturazione) della superficie del supporto.
5. Collocazione delle armature.
6. Applicazione del conglomerato mediante tecnica a spruzzo o a getto previa collocazione delle casseforme.
7. Rimozione delle eventuali puntellazioni e delle casseforme.

PRECAUZIONI:

- Distanziare la rete elettrosaldata dalla superficie del supporto.
- Risvoltare la rete elettrosaldata ed effettuare le necessarie sovrapposizioni di tutte le armature aggiuntive.
- La modalità di posa in opera dei prodotti deve essere conforme a quanto riportato nelle schede tecniche.

NOTE:

- Per nodi di dimensione rilevanti è opportuno ancorare la rete elettrosaldata mediante connettori su fori iniettati.