

**FASI ESECUTIVE:**

1. Puntellamento del solaio lungo le pignatte utilizzando tavoloni ripartitori.
2. Demolizione dei fondelli inferiori in laterizio delle nervature del solaio e dell'intonaco interessato.
3. Regolarizzazione dell'interfaccia mediante rasatura con malte a ritiro compensato.
4. Applicazione dei piatti di acciaio previa spalmatura di paste o resine epossidiche sulle superfici da incollare preventivamente preparate.
5. Rimozione delle puntellature.
6. Applicazione di prodotti anticorrosione sulle piastre.
7. Realizzazione di intonaco con eventuali caratteristiche di protezione dal fuoco.

PRECAUZIONI:

- La modalità di posa in opera dei prodotti deve essere conforme a quanto riportato nelle schede tecniche.

NOTE:

- Per migliorare l'efficacia del rinforzo occorre calibrare l'azione delle puntellature.