



FASI ESECUTIVE:

1. Puntellamento delle strutture interessate se necessario.
2. Demolizione del calcestruzzo danneggiato o degradato del nodo.
3. Iniezione delle lesioni interne al nodo.
4. Pulizia e abbondante umidificazione (senza saturazione) della superficie del supporto.
5. Ricostruzione delle parti di calcestruzzo demolite mediante applicazione di malta a ritiro compensato.
6. Rimozione delle eventuali puntellature.
7. Rasatura della parte ricostruita con malta a granulometria fine.

PRECAUZIONI:

- La modalità di posa in opera dei prodotti deve essere conforme a quanto riportato nelle schede tecniche.

NOTE:

- Ove si renda necessario si possono collocare connettori o legature passanti per il contenimento delle barre di armatura esistenti.