

**FASI ESECUTIVE:**

1. Demolizione del calcestruzzo degradato del rivestimento esteso a tutta la zona interessata dalla corrosione delle armature.
2. Pulitura delle armature scoperte dalle scorie della corrosione.
3. Applicazione di un inibitore di corrosione sulle armature scoperte.
4. Pulizia e abbondante umidificazione (senza saturazione) della superficie del supporto.
5. Applicazione di malta (tixotropica) a ritiro compensato (per forti spessori procedere per successione di strati di 20-30 mm).
6. Rasatura della parte ricostruita con malta a granulometria fine.

PRECAUZIONI:

- Pulire accuratamente le armature prima dell'applicazione dell'inibitore di corrosione.
- La modalità di posa in opera dei prodotti deve essere conforme a quanto riportato nelle schede tecniche.

NOTE:

- Sulla superficie trattata e finita può essere applicato uno strato protettivo dato a spruzzo, pennello o rullo a seconda del prodotto impiegato.